

■設定方法

部屋番号の設定(本体内部)

部屋番号設定

例) 番号0507に設定する場合

ガス警報器設置の有無
設定を間違えると警報音が出ます。

■ 設置
□ 未設置
1

ガス遅延時間の有無

■ 有
□ 無
2

設定一覧表

設定内容		設定項目				
サービス設定	サービス1~8端子に接続した機器(サービス機能)の設定	サービス1~8	サービスの種類	複数割付	サービスの種類	複数割付
			トイレ	○	玄関	2箇所まで
			バス	○	窓	5箇所まで
			部屋	○	ワイヤレス	○
			非常	○	過電流	サービス5のみ
			汎用	○	漏水	サービス4のみ
			スイッチストライク(施錠確認)※1	2箇所まで	電池切れ	○
			セット錠	サービス7のみ	生活異変	○
			防犯	5箇所まで	在/不在※2	1箇所まで
					緊急コール	○
		常時防犯	○			
		サービス種類の詳細設定	警報発報条件(メーク、ブレイク、変化(生活異変の場合のみ))/押しボタン方式(ロック、ノンロック、ワンショット)/外部出力遅延時間/玄関子機出力の有無/ネットワークへの出力有無/センサ異常時の動作(即発報、予備警報)			
電気錠の設定 (スイッチストライクに設定されているサービスがある場合は設定不可)	住戸用電気錠の設置/未設置		電気錠設置			
警報の設定	各種警報の設定		代表移報設定/警報音自動停止/非常警報表示/非常警報の外部出力遅延時間/非常の玄関子機出力			
管理室の設定	管理室呼出ボタンの表示や管理室名称の設定		管理室呼出ボタン表示設定/管理室の名称設定/優先呼出管理室の設定			
生活異変設定 (サービス設定で生活異変を設定した場合)	人体検知センサー連動による生活異変機能の設定		生活異変機能の有無/子機への警報表示/監視時間設定/予備警報時間/留守連動/外出防犯連動/外出設定通知音量			
システム関連設定	エントランスカメラの表示や帰宅通知機能の有無などの設定		エントランスカメラの表示/共用部カメラ機能/エレベーターコール機能/帰宅通知機能/画像メッセージ受信/音声メッセージ受信/緊急地震速報機能/緊急地震速報の玄関子機出力/緊急地震速報の音量/EV充電ボックス空き確認			
防犯設定 (サービス設定で玄関・窓・防犯のいずれかを設定した場合)	防犯設定音の有無や外部への移報遅延など防犯に関する詳細設定		親機での設定音・解除音/玄関子機での設定音・解除音/外部への警報出力遅延/玄関子機への警報出力/警戒遅延時間/セット錠防犯の遠隔操作/セット錠防犯の室内解除/セット錠防犯の帰宅時遅延時間/セット錠防犯での防犯警報の解除/管理用暗証番号の使用有無/玄関防犯と鍵の連動有無/外部機器からの防犯切替/帰宅通知後の防犯/簡易解除有無			
その他の設定	補助音響装置での鳴動など、その他の設定		補助音響装置での呼出音鳴動有無/録音機能の使用/未使用/放送の音量/呼出時間設定の可否/英語表示切替設定			

※1: JEM-A(電気錠)使用時、サービスにスイッチストライクの割付は不可
 ※2: ロック設定時は、鍵やカード差し込みで連動するメーク接点を使用(一般的なロック式の押しボタンは、使用不可。ロック状態がわかりにくく、誤操作、誤認識につながるため)