

■セキュリティ機能



## 防犯短縮設定機能

●玄関子機の呼出ボタンの長押しにより、外出防犯設定時間の短縮が可能になりました。

2回路まで設置できるマグネットスイッチが、異常の発生を警報でお知らせ。

●侵入時に警報発報。



「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」  
ピーポピーポ、



	住宅情報盤		動作			管理室親機	起動
	音声警報音+音声メッセージ	増設親機	補助音響装置	住戸玄関子機			
				音	表示		
感知器作動 (共同住宅用のみ)	フィンフォンフィン…[火災感知器ガ作動シマシタ。確認シテクダサイ。]	音声警報音	音声警報音	—	点滅	—	—
火災発生	フィンフォンフィン…[火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。](2回)ヒュインヒュインヒュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ピポピポ[〇〇号室デ火事デス。]	火災感知器
近隣火災 (共同住宅用のみ)	フィンフォンフィン…[火事デス。火事デス。コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。](2回)ヒュインヒュインヒュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
感知器配線異常	ピーピーピーピー	◇	◇	—	◇	—	火災感知器 断線など
ガス漏れ ※1	ピッピッピッピッピッ[ガス漏レデス。]	◇	◇	◇	◇	ピッピッピッ[〇〇号室デガス漏レデス。]	ガス・CO 警報器
換気(CO ガス)	ピポピポ[窓ヲ開ケテ換気ランテクダサイ。]	◇	◇	◇ ※1	◇	ポッポポッポ[〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。]	—
ガス機器未接続	ピーピーピーピー	◇	◇	◇ ※1	◇	—	ガス・CO 警報器断線など
ガス設定確認	ピー[設定ヲ確認シテクダサイ。]	◇	◇	—	—	ピー[〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。]	—
非常通報	ウーウーウー[緊急事態発生。]	表示灯赤点滅 音声警報音	◇	音声警報音	点滅	ウーウーウー[〇〇号室デ緊急事態発生。]	非常ボタン
防犯	ピーポピーポピー[防犯異常発生。]	音声警報音	◇	◇	◇	ピーポピーポ[〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。]	防犯スイッチ
防犯セット	[警戒設定シマシタ。] (警戒設定解除シマシタ。※2)	—	—	◇ ※2	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
トイレコール (選択) (緊急)トイレコール	ポッポポッポ[トイレニ来テクダサイ。] ポッポポッポ[トイレデ緊急事態発生。]	◇	◇	—	—	ポッポポッポ[〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。]	コールボタン
バスコール (選択) (緊急)バスコール	ポーポーポー[オ風呂ニ来テクダサイ。] ポーポーポー[オ風呂デ緊急事態発生。]	◇	◇	—	—	ポーポー[〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。]	コールボタン
部屋コール (選択) (緊急)部屋コール	ブーブーブー[部屋ニ来テクダサイ。] ブーブーブー[部屋デ緊急事態発生。]	◇	◇	—	—	ポロポロ[〇〇号室ノ部屋ニ来テクダサイ。]	コールボタン
コール (緊急)コール	ブルブルブル	◇	◇	—	—	ポロポロ[〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。]	コールボタン
漏水	ピコピコピコ[水漏レデス。]	◇	◇	音声警報音 ※4	◇ ※4	ピロピロピロ[〇〇号室デ水漏レデス。]	漏水センサー
安否確認	確認シテクダサイ	◇	—	—	点滅 ※5	ポロポロ[〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。]	人体検知 センサーなど
緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。※3	音声通報音	音声通報音 ※2	—	—	—	緊急地震速報 受信機
過電流(インジケーター 有の場合)	プッププップ[電氣ヲ使イスキタイマス。]	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤
過電流(インジケーター 無の場合)	プッププップ[電氣ヲ使イスキタイマス。]	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤

※1. 30秒後に鳴動開始。 ※2. 施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※3. 連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※4. 設定により30秒の遅延可能。  
※5. 設定により5分後に点滅。