

■セキュリティ機能



防犯短縮設定機能

●玄関子機の呼出ボタンの長押しにより、外出防犯設定時間の短縮が可能になりました。

マグネットスイッチが、異常の発生を警報でお知らせ。

●侵入時に警報発報。



	住宅情報盤		動作		管理室親機	起動
	音声警報音+音声メッセージ	増設親機	補助音響装置	住戸玄関子機 音 表示		
感知器作動 (共同住宅用のみ)	フィンフォンフィン…「火災感知器ガ作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	—
火災発生	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ヒュインヒュインヒュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室デ火事デス。」
近隣火災 (共同住宅用のみ)	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ヒュイン ヒュイン ヒュイン(3回)	◇	◇	—	—	—
感知器配線異常	ビービービービー	◇	◇	—	◇	—
ガス漏れ ※1	ビッピッピッピッピ「ガス漏レデス。」	◇	◇	◇	◇	ビッピッピ「〇〇号室デガス漏レデス。」
換気(CO ガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」	◇	◇	◇ ※1	◇	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気ガ汚レテ危険デス。」
ガス機器未接続	ビービービービー	◇	◇	◇ ※1	◇	—
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇	◇	—	—	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」
非常通報	ウーウーウー「緊急事態発生。」	表示灯赤点滅 音声警報音	◇	音声警報音	点滅	ウーウーウー「〇〇号室デ緊急事態発生。」
防犯	ビーボービーボー「防犯異常発生。」	音声警報音	◇	◇	◇	ビーボービー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」
トイレコール (選択) (緊急)トイレコール	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」 ポッポッポ「トイレデ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」
バスコール (選択) (緊急)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」 ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」
部屋コール (選択) (緊急)部屋コール	ブーブーブー「部屋ニ来テクダサイ。」 ブーブーブー「部屋デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室ノ部屋ニ来テクダサイ。」
汎用コール (選択) (緊急)汎用コール	ブルブルブル	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」
安否確認	確認シテクダサイ	◇	—	—	点滅 ※5	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」
緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。 ※3	音声通報音	音声通報音 ※2	—	—	—

※1. 30秒後に鳴動開始。 ※2. 施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※3. 連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※4. 設定により30秒の遅延可能。
※5. 設定により5分後に点滅。