

住宅情報盤

設定方法

**住戸番号の設定(本体内部)**

部屋番号設定

例) 番号507に設定する場合

ON

1 2 4 8 1 2 4 8

住戸番号の上桁(0~15) 住戸番号の下桁(0~15)

ON 設置  
OFF 未設置

1

住戸玄関の設定

設定内容	設定項目
各居室の映像住戸アダプターが玄関子機と別設置か内蔵されているかを設定します。また、映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合、玄関子機がカメラ付かカメラ無しかを設定します。 ※ VHW-DVK やカセット型の映像住戸アダプターを使用する場合は「別設置」を選択してください。	映像住戸アダプター … 別設置 / 内蔵 玄関子機のカメラ (映像住戸アダプター「内蔵」を選択した場合) … なし / あり ※ 映像住戸アダプターに VH-DEP-N、VH-KDEPL-N を使用する場合は必ず設定してください。

施工者設定画面



映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合



サービス設定一覧

1種類を割り付けることができます。

サービス端子	サービス1
	S1、S1E
トイレ	●
バス	●
部屋	●
汎用コール	●
防犯	●
非常	●
安否確認	●