

■セキュリティ機能(VJK-RMVX)

	音声警報音	動作				管理室親機※6	起動
		増設親機音	補助音響装置	玄関子機音表示			
感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器が作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	ポロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	火災感知器
火災確定	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室で火事デス。」	
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
火災障害	ビー	◇※8	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器断線 など
ガス漏れ※1	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	点滅	ピッピッピッピッピッ「〇〇号室でガス漏レデス。」	ガス・CO警報器
換気(COガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」/ Open windows for ventilation. ※9	◇	◇	◇※2	◇※2	ボッポッポッ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	
ガス機器未接続	ビー	◇※8	◇	◇※2	◇※2	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO警報器 断線など
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇※8	◇	—	—	—	ガス・CO警報器 断線など
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」/ Emergency. ※9	◇	◇	音声警報音※3	点滅※4	ウーウーウー「〇〇号室で緊急事態発生。」	非常ボタン
防犯、玄関、窓 (画面例:「防犯」)	ビーポービーポー「防犯異常発生。」/ Security sensor activated. ※9	◇	◇	◇※3 ※7	◇※4 ※7	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報が作動シマシタ。」	防犯スイッチ
防犯異常	ビーポービーポー「防犯異常発生。」/ Security sensor activated. ※9	◇	◇	◇※3	◇※4	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報が作動シマシタ。」	ガラスセンサーなど
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」(警戒設定解除シマシタ。)/※3,9 Set on alert mode. (On alert mode released.)	—	—	◇※3	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
トイレコール (選択) (緊急)トイレコール	ポッポッポッ「トイレニ来テクダサイ。」/ Come to the restroom. ※9 ポッポッポッ「トイレで緊急事態発生。」/ Emergency in the restroom. ※9	音声警報音	音声警報音	—	—	ポッポッポッ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン
バスコール (選択) (緊急)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」/ Come to bathroom. ※9 ポーポーポー「オ風呂で緊急事態発生。」/ Emergency in bathroom. ※9	◇	◇	—	—	ポーポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン
部屋コール (選択) (緊急)部屋コール	プープー「部屋ニ来テクダサイ。」/ Come to the room. ※9 プープー「部屋で緊急事態発生。」/ Emergency in the room. ※9	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室ノ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン
漏水	ピコピコ「水漏レデス。」/ Water is spilling out. ※9	◇	◇	◇※3 ※7	◇※4	ピコピコ「〇〇号室で水漏レデス。」	漏水センサー
汎用コール	ブルブルブル	◇	◇	◇※3 ※7	点滅※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン
緊急コール	プープー「緊急事態発生。」/ Emergency. ※9	—	◇	◇※3 ※7	点滅※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室で緊急事態発生。」	コールボタン
ワイヤレスコール	プープー「来テクダサイ。」/ Emergency. ※9	—	◇	音声警報音※3 ※7	◇※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	発信機
外部機器電池切れ	ピッピッピッピッ	—	—	—	—	ピッピッピッピッ「〇〇号室で電池切レデス。」	発信機 (電池切れ)
過電流 (インジケータ有の場合)	ブッブッブ「電気ヲ使イスキテイマス。」/ Electricity overuse. ※9	—	—	—	—	—	過電流警報機付分電盤
過電流 (インジケータ無しの場合)	ブッブッブ「電気ヲ使イスキテイマス。」/ Electricity overuse. ※9	—	—	—	—	—	過電流警報機付分電盤
緊急地震速報(予報)	〇〇秒後、震度〇。 ※5	音声通報音	音声通報音	音声警報音※3	点滅※4	—	緊急地震速報受信機
生活異常安否 (予備警報)	確認シテクダサイ。/ Check and see. ※9	—	音声警報音	—	点滅※4	ポロロロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	人体検知 センサーなど

※1:45秒後に鳴動開始。 ※2:30秒後に鳴動開始。 ※3:施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※4:施工時の設定により表示しない。
 ※5:連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※6:設定により警報音のみの鳴動も可能。 ※7:設定により30秒の遅延可能。 ※8:音声は異なる。
 ※9:画面を英語表示に切り替えた場合に鳴動。