

動作一覧

FAGUS の場合

■緊急時動作

	発生・検知	住戸内	住戸玄関	スタッフルーム
トイレ緊急呼出	 トイレで緊急呼出ボタンを押す。	 予告音 30秒後 警報音 (遅延なし、10秒、20秒、30秒の中から設定)	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態です。トイレに来てください。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 トイレ 101 入居者名+「トイレ」+居室番号表示 警報音「ポッポポッ ○○号室のトイレに来てください」
生活異変通報	水量センサー 一定時間以上水が未使用あるいは大量に使用の場合。	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「水が未使用です。」 「水が連続使用です。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 セイカツ 101 入居者名+「セイカツ」+居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で生活異変が発生しました」
	パッシブセンサー 一定時間以上、人の動きがない場合。(8~24時間)	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態が発生しました。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 セイカツ 101 入居者名+「セイカツ」+居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で生活異変が発生しました」
健康異変通報	トイレセンサー トイレ入室後約30分経過した場合。(20分、30分、50分の中から設定)	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態です。トイレに来てください。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 ケンコウ 101 入居者名+「ケンコウ」+居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で緊急事態発生」
セキュリティ警報	ガス漏れ警報 ガス漏れをガス警報器が検知。	 マンションインターホンタイプ親機 ビッピッピッ 警報音「ガス漏れです。」	 廊下灯 玄関子機 赤色点滅 警報音「ガス漏れです。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 ガス 101 入居者名+「ガス」+居室番号表示 警報音「ビッピッピ ○○号室でガス漏れです」

■緊急時動作(警報受信~復旧まで)

	警報	パニックオープン	対処・復旧
セキュリティ警報	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 カサイ 101 「カサイ」+居室番号表示 警報音「ヒボヒボヒボ ○○号室で火事です」	 カチャッ 必要に応じて個別または全戸一斉に電気錠ドアチェーンを解錠。	 監視 監視音停止 監視音復旧 居室警報音停止 居室警報音復旧 対処後、居室内の復旧ボタンを押して生活監視用PCで復旧。

■スタッフルーム呼出

	呼び出す	呼び出し受ける	通話	終話
通常呼出	 待受画面で[メニュー]ボタンを押します。 「管理室を呼ぶ」にタッチします。	 101 有村 俊秀 有村 花子 Yll 有村俊秀 キョウツ 101 スタッフ親機から呼出音、居室番号がデジタル表示。	 受話器をとり、通話。	 もどす

■住戸呼出

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	 受話器あげる タッチパネルで居室番号と呼出を押す。	 相手かてたら通話。	 受話器もどす

■放送

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	 受話器あげる 一斉放送あるいは居室番号と個別放送。	 放送。	 受話器もどす