

■設定方法

部屋番号の設定(本体内部)

部屋番号設定

ON

1 2 4 8 16 1 2 4 8 16

部屋番号の上桁 (0~31) 部屋番号の下桁 (0~31)

例) 番号0507に設定する場合

ON

1 2 4 8 16 1 2 4 8 16

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 + 4 1+2+4

↓ ↓

05 07

ガス警報器設置の有無
設定を間違えると警報音が出ます。

設置
 未設置

1

ガス遅延時間の有無

有
 無

2

サービス設定一覧

各サービス端子に対し1種類割り付けることができます。

サービス端子 設定項目	サービス1	サービス2	サービス3	サービス4	サービス5	サービス6	サービス7	サービス8
	S1, S1E	S2, S2E	S3, S3E	S4, S4E	S5 (HP+), S5E (HP-)	S6, S6E	S7, S7E	S8, S8E
トイレ	●	●	●	●	●	●	●	●
バス	●	●	●	●	●	●	●	●
汎用	●	●	●	●	●	●	●	●
漏水	—	—	—	●	—	—	—	—
部屋	●	●	●	●	●	●	●	●
窓※1	●	●	●	●	●	●	●	●
玄関※1	●	●	●	●	●	●	●	●
防犯※1	●	●	●	●	●	●	●	●
常時防犯	●	●	●	●	●	●	●	●
セット錠	—	—	—	—	—	—	●	●※3
スイッチストライク※2	●	●	●	●	●	●	●	●
非常	●	●	●	●	●	●	●	●
緊急コール	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレスコール	●	●	●	●	●	●	●	●
電池切れ	●	●	●	●	●	●	●	●
生活異変	●	●	●	●	●	●	●	●
在/不在	—	—	—	—	—	●	—	—
過電流	—	—	—	—	●	—	—	—

※1 窓、玄関、防犯は合計5つまで。うち玄関は2つまで。
 ※2 スwitchストライクは2つまで。ただしJEM-A(電気錠)使用時(受注対応)は設定不可。
 ※3 サービス8のセット錠は玄関子機を2台接続した場合(受注対応)に設定可能。

- 1 集合住宅システム
- 2 新築時の新設システム
- 3 VIXUS ON
- 4
- 5 プラス
- 6 WASH
- 7 WASH
- 8 WASH
- 9 PATMO
- 10 VIXUS
- 11 カスタマイズ
- 12 システム
- 13 集合住宅
- 14 検知システム