

■設定方法

部屋番号の設定(本体内部)

部屋番号設定

ON

1 2 4 8 16 1 2 4 8 16

部屋番号の上桁 (0~31) 部屋番号の下桁 (0~31)

例) 番号0507に設定する場合

ON

1 2 4 8 16 1 2 4 8 16

1 + 4 ↓ 05 1+2+4 ↓ 07

ガス警報器設置の有無
設定を間違えると警報音が出ます。

■ 設置
□ 未設置

1

ガス遅延時間の有無

■ 有
□ 無

2

サービス設定一覧

各サービス端子に対し1種類割り付けることができます。

設定項目	サービス端子	サービス1	サービス2	サービス3	サービス4
		S1(K)、S1(E)	S2(L)、S2E	S3(HP+)、S3E(HP-)	S4、S4E
トイレ		●	●	●	●
バス		●	●	●	●
汎用		●	●	●	●
漏水		—	—	—	●
部屋		●	●	●	●
窓		●	●	●	●
玄関		●	●	●	●
防犯		●	●	●	●
常時防犯		●	●	●	●
セット錠		—	—	—	●
非常		●	●	●	●
緊急コール		●	●	●	●
ワイヤレスコール		●	●	●	●
電池切れ		●	●	●	●
生活異変		●	●	●	●
在/不在		—	—	●	—
過電流		—	—	●	—
増設親機(QEH-1CD)※		●	●	—	—

※増設親機(QEH-1CD)を設置する場合はサービス1・サービス2に他の機器は接続できない。