



■設定方法

住戸番号の設定(本体内部)

部屋番号設定

例)番号507に設定する場合

ON

1 2 4 8 1 2 4 8

住戸番号の
上桁(0~15)

住戸番号の
下桁(0~15)

1 + 4
↓
05

1 + 2 + 4
↓
07

ガス警報器の設置の有無

ON 設置

OFF 未設置

1

設定一覧表

設定内容		設定項目	
玄関子機の設定	映像住戸アダプターの設定やカメラ付玄関子機の有無など ※ VHW-DVK やカセット型の映像住戸アダプターを使用する場合は『別設置』を選択してください。	映像住戸アダプター内蔵/別設置/玄関子機のカメラ (『内蔵』を選択した場合) 注) 映像住戸アダプターに VH-DEP-N、VH-KDEP-N を使用する場合は必ず設定してください。	
管理室の設定	管理室名称、管理室呼出ボタンの表示	管理室の名称/管理室呼出ボタン表示	
サービス設定	サービス機能割付や詳細設定	サービス選択	トイレ/バス/部屋/コール/非常/防犯/安否確認
		『トイレ』・『バス』・『部屋』・『コール』を選択した場合	外部への警報移報遅延/検出条件/押しボタン方式/玄関子機への警報出力/玄関子機への警報出力遅延
		『防犯』を選択した場合	親機での設定音・解除音/玄関子機での設定音/外部への警報移報遅延/玄関子機への警報出力遅延/管理用暗証番号の使用有無
		『安否確認』を選択した場合	安否監視時間/外出モード通知音量/外部への警報移報/玄関子機への警報表示/安否確認画面表示
その他の設定	補助音響装置での鳴動など、その他の設定	補助音響装置の鳴動設定/代表移報設定/緊急放送の音量	