

■機能一覧表

	機能	機能内容		備考	
基本	通話路数	同時に使用できる通話組み数	1系統2通話路まで		
	映像路数	同時に使用できる映像組み数	1系統2映像路まで		
	最大接続台数	最大接続住戸数		標準システム(3系統)300 多局システム(6系統)600	
		最大接続集合玄関機		8台まで	3台目から電源アダプターが個別に必要
		最大接続共用部カメラ		カメラ付集合玄関機連動 4台まで	
		最大接続管理室親機		4台まで	2台目から電源アダプターが個別に必要
宅配物着荷、 滞留通知禁止時間帯設定	管理室親機で設定(別設置24時間タイマー可)	2種類			
集合 玄関機	警報受信	警報音と部屋番号表示	○	制御装置は受注対応品	
管理室親機	管理室親機間通話	管理室親機⇄管理室親機	○	2通話路時可能	
	メモリーメッセージ	居室へ呼び出しメモリーセット(メモリーメッセージ)	○		
		居室からの呼出着信をメモリー(着信メモリーメッセージ)	○		
	警報受信	外設のボタンを押して警報音鳴動停止(外設警報音停止機能)	○		
		スイッチ設定で警報音鳴動停止	○		受注対応品
		タイマー設定で警報音鳴動自動停止	○		受注対応品
		警報音と部屋番号の音声合成と部屋番号表示	○		
		警報種別数	7		
	次警報最大受信可能数	全居室数			
	報知(音声連絡)	全居室に報知(一斉報知)	○		
各系統毎の居室に報知(系統別報知)		○			
居室別に報知(個別報知)		○			
発展 システム	お知らせ	管理室から画像メッセージを各居室へ送出	○	画像提示装置との連動。	
	宅配ボックス連動	住宅情報盤に宅配着荷を画面表示と呼出音で知らせる	○	2線式または4線式(双方向)、RS-422	
	エレベーター連動	非接触キー・ICカードなどを使い、設定したエレベーター運行を行う	○	対応エレベーターとの連動	
	ITソリューション連動	インターネットを経由し、入居者の携帯電話、 管理センターなどへ	○	対応の他社マンションコントローラー 専用の装置アダプターが必要	
	緊急地震速報対応(予報)	気象庁が発信する「緊急地震速報(予報)」に対応し、 住宅情報盤に画面表示と呼出音で通報	○	専用の受信機設置とプロバイダ、 回線配業者との契約が必要	