

品番	逆光補正	住戸玄関	取付方法	中継器内蔵	映像路数	映像住戸アダプター
カメラ付玄関子機 VH-KDFP-N	●	●	パネル組込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 + カラーパネル VH-KDFP-N + VHW-1P-S	●	●	露出	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 + カラーパネル VH-KDFP-N + VHW-3P-S	●	●	埋込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 PR-KDXA-HO *1 -NK -NO	●	●	パネル組込	●	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 VH-KDCPA-B	●	●	露出	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 VH-KDDPA-N	●	●	パネル組込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラ付玄関子機 + カラーパネル VH-KDDPA-N + JBW-P-S	●	●	埋込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
カメラなし	-	-	パネル組込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
					2	VHW-2AV(別設置)
玄関子機 + カラーパネル VH-DFP-N + VHW-1P-S	-	-	露出	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
玄関子機 + カラーパネル VH-DFP-N + VHW-3P-S	-	-	埋込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)

品番	逆光補正	住戸玄関	取付方法	中継器内蔵	映像路数	映像住戸アダプター
玄関子機 PR-DX-HO *1 -NK -NO	-	-	パネル組込	●	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
玄関子機 PR-NXU-HO *1 -NK -NO	-	-	パネル組込	●	2	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込)
					1	VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
玄関子機 QE-NXU	-	-	パネル組込	-	2	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込)
					1	VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
玄関子機 QE-NXU-N ●薄型	-	-	パネル組込	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
玄関子機 PR-NXG-HO *1 -NK -NO	-	-	埋込	●	2	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込)
					1	VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
玄関子機 PR-DK-HO *1 -NK -NO	-	-	露出	●	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)
玄関子機 QE-NXUG	-	-	埋込	-	2	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込)
					1	VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
玄関子機 QF-DK	-	-	露出	-	2	VHW-2AV(別設置)
					1	VHW-1AVA(◇)

*1 -HO:ホーチキ株製対応、-NK:ニッタン株製対応、-NO:能美防災株製対応

取付図

**VH-KDEP-N
VH-KDFP-N**

取付枠
配線ケーブル
1個用スイッチボックス
本体
取付高さ(ボックス中心) 1,450mm
パネル(別売品) VHW-1P-S
付属ネジ×2

PR-NXG+VHW-1AVU, VHW-23AVU

3個用スイッチボックス
横にスライド
本体
付属ネジ×4
配線ケーブル
映像住戸アダプター(別売品)
映像住戸アダプター(VHW-1AVU, VHW-23AVU)を横にスライドさせてはめ込む
パネル止めネジ(ネジははずれません)

**VHW-1AVA
VHW-2AV**

1個用スイッチボックス

VH-KDDPA-N

3個用スイッチボックス
取付高さ(ボックス中心) 1,450mm
配線ケーブル
本体
パネル(別売品) JBW-P-S, JBW-P-G, JBW-P-Bなど
付属ネジ×4

PR-KDXA-[]

ネジ×4(市販品) (M4 ネジ頭 径8.3mm以下)
本体
3個用スイッチボックス
パネル(別売品) PRW-P-S
推奨取付高さ(ボックス中心) 1,450mm
配線ケーブル
パネル止めネジ×2 (はずれません)
水抜き穴 ふさがらないでください。

●映像住戸アダプターを居室内に設置しないでください。これは、システムのメンテナンス時、居室に立ち入らないためです。
(注) 雨水などがかからない所に取り付けてください。

13

らくタッチ

287