2 テレビドアホン

| 分類 | | | | システム | | 掲 載 ページ |
|----------|------|---------------|---------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| 通話 方式 | カメラ | 玄関 | 室内 | | | ページ |
| ハンズフリー | パ | 4 | 5 ^{\(\)} | ROCOタッチ7 | 表信 tAC tAC tAC tAC | 10 <-> |
| | | 2 台 | 4 | R0007イド 録画 2・4 | LAC LAC LAC LAC | 16 <9 |
| | | 1 | 5 台 | ROCOワイドボータブル | TAC (TAC))))) Trac (TAC) | 20 <-9 |
| | | | 2 | ROCOワイド録画 | LAC LAC | 24 <-> |
| | | | | ROCOワイド | LAC LAC | 26 <y< td=""></y<> |
| | ノーマル | 2 | 3 台 | JF録画2·3 | t _{AC} t _{AC} t _{AC} | 28 <-9 |
| | | 1 | 1 +1 | ROCO <mark>绿画</mark> | LAC LAC (中継親機) ※内線通話はできません | 32 <ÿ |
| | | | ☆ ※内線通話はできません | ROCO | (中継親機) ※内線通話は できません | 34 <-> |