

FAGUS ライト の場合

■緊急時動作

	発生・検知	住戸内	住戸玄関	スタッフルーム
トイレ緊急呼出	<p>トイレで緊急呼出ボタンを押す。</p>	<p>予告音 30秒後 → 警報音 (遅延なし、10秒、20秒、30秒の中から設定)</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」</p>	<p>ボポポポ</p> <p>101</p> <p>「トイレ」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ボポポポ ○○号室のトイレに来てください」</p>
生活異変通報	<p>水量センサー</p> <p>一定時間以上水が未使用 あるいは大量に使用の場合。</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「水が未使用です。」 「水が連続使用です。」</p>	<p>ボロロロ</p> <p>101</p> <p>「セイカツ」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ボロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」</p>
	<p>パッシブセンサー</p> <p>一定時間以上、人の動きがない 場合。(8~24時間)</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態が発生 しました。」</p>	<p>ボロロロ</p> <p>101</p> <p>「セイカツ」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ボロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」</p>
健康異変通報	<p>トイレセンサー</p> <p>トイレ入室後約30分経過した場合。 (20分、30分、50分の中から設定)</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」</p>	<p>ボロロロ</p> <p>101</p> <p>「ケンコウ」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ボロロロ ○○号室で緊急事態発生」</p>
セキュリティ警報	<p>ガス漏れセンサー</p> <p>ガス漏れをガス警報器が検知。</p>	<p>セキュリティタイプ親機</p> <p>警報音「ガス漏れです。」</p>	<p>廊下灯 玄関子機 赤色点滅</p> <p>警報音「ガス漏れです。」</p>	<p>ビッピッピ</p> <p>101</p> <p>「ガス」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ビッピッピ ○○号室でガス漏れです」</p>

■緊急時動作(警報受信~復旧まで)

	警報	パニックオープン	対処・復旧
セキュリティ警報	<p>カサイ 101</p> <p>「カサイ」+ 居室番号表示</p> <p>警報音「ビボビボ ○○号室で火事です」</p>	<p>カチヤツ</p> <p>設定により、電気錠・ドア チェーンを解錠。</p>	<p>対処後、居室内の復旧ボタンを 押してスタッフ親機で復旧。</p>

■スタッフルーム呼出

	呼び出す	呼び出し受ける	通話	終話
通常呼出	<p>待受画面で「通話/終話」を押します。 「ピッ」と音が鳴ります。</p> <p>どの操作を行いますか? インターホン 伝言メモ 使用 表示 画面OFF</p> <p>「インターホン」 にタッチします。</p>	<p>ボポポポ</p> <p>101</p> <p>「キョソツ」+ 居室番号表示</p> <p>呼出音、居室番号がデジタル表示。</p>	<p>受話器をとり、通話。</p>	<p>もどす</p>

■住戸呼出

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	<p>受話器 あげる</p> <p>テンキーで居室番号と呼出を押す。</p>	<p>相手方がでたら通話。</p>	<p>受話器 もどす</p>

■放送

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	<p>受話器 あげる</p> <p>高音個別放送</p> <p>高齢者住戸一斉放送は *+0+9+呼出</p> <p>個別放送は *+3+居室番号+ 呼出を押す。</p>	<p>放送。</p>	<p>受話器 もどす</p>