

■セキュリティ機能(VIK-RMXC)

	音声警報音	動作				管理室親機※6	起動
		増設親機	補助音響装置	玄関子機			
				音	表示		
 感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器が作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	ボロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	火災感知器
 火災確定	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室で火事デス。」	
 近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所で火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
 火災障害	ビー	◇ ※7	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器断線 など
 ガス漏れ※1	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	点滅	ピッピッピッピッ「〇〇号室でガス漏レデス。」	ガス・CO警報器
 換気(COガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」	◇	◇	◇ ※2	◇ ※2	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	
 ガス障害	ビー	◇ ※7	◇	◇ ※2	◇ ※2	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO警報器 断線など
 ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇ ※7	◇	—	—	—	ガス・CO警報器 断線など
 非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」	◇ ※8	◇	音声警報音※3	点滅 ※3	ウーウーウー「〇〇号室で緊急事態発生。」	非常ボタン
 防犯、玄関、窓 (画面例:「防犯」)	ピーポーピーポー「防犯異常発生。」	◇ ※8	◇	◇ ※3	◇ ※3	ピーポーピーポー「〇〇号室ノ防犯警報が作動シマシタ。」	防犯スイッチ
 防犯異常	ピーポーピーポー「防犯異常発生。」	◇ ※8	◇	◇ ※3	◇ ※3	ピーポーピーポー「〇〇号室ノ防犯警報が作動シマシタ。」	ガラスセンサーなど
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」 (警戒設定解除シマシタ。 ※3)	—	—	◇ ※3	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
 トイレコール (選択)トイレコール	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」 ポッポッポ「トイレで緊急事態発生。」	音声警報音※8	音声警報音	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン
 バスコール (選択)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」 ポーポーポー「オ風呂で緊急事態発生。」	◇ ※8	◇	—	—	ポーポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン
 部屋コール (選択)部屋コール	ブーブー「部屋ニ来テクダサイ。」 ブーブー「部屋で緊急事態発生。」	◇ ※8	◇	—	—	ボロロロ「〇〇号室ノ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン
 漏水	ピコピコ「水漏レデス。」	◇ ※8	◇	◇ ※3 ※4	◇ ※3 ※4	ピコピコ「〇〇号室で水漏レデス。」	漏水センサー
 コール	ブルブルブル	◇ ※8	◇	◇ ※3 ※4	点滅 ※3 ※4	ボロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン
 緊急コール	ブーブー「緊急事態発生。」	—	◇	◇ ※3 ※4	点滅 ※3 ※4	ボロロロ「〇〇号室で緊急事態発生。」	コールボタン
 ワイヤレスコール	ブーブー「来テクダサイ。」	—	◇	音声警報音※3 ※4	◇ ※3	ボロロロ「〇〇号室で異常ヲ検出シマシタ。」	発信機
 外部機器電池切れ	ピッピッピッピッ	—	—	—	—	ピッピッピッ「〇〇号室で電池切レデス。」	発信機 (電池切れ)
 過電流 (インジケーター 有の場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報機能付分電盤
 過電流 (インジケーター 無しの場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報機能付分電盤
 緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。 ※5	音声通報音	音声通報音※3	音声警報音※3	点滅 ※3	—	緊急地震速報受信機

※1:45秒後に鳴動開始。 ※2:30秒後に鳴動開始。 ※3:施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※4:設定により30秒の遅延可能。
 ※5:連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※6:設定により警報音のみの鳴動も可能。 ※7:音声は異なる。 ※8:増設親機の種類によって鳴動する音が異なる。