

■セキュリティ機能(VJK-RM)

	音声警報音	動作				管理室親機※6	起動
		増設親機	補助音響装置	玄関子機			
				音	表示		
感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器が作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	ボロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	火災感知器
火災確定	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室デ火事デス。」	
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
火災障害	ビー	◇※8	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器断線 など
ガス漏れ※1	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	点滅	ピッピッピッピッ「〇〇号室デガス漏レデス。」	ガス・CO警報器
換気(COガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」	◇	◇	◇※2	◇※2	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	
ガス機器未接続	ビー	◇※8	◇	◇※2	◇※2	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO警報器 断線など
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇※8	◇	—	—	—	ガス・CO警報器 断線など
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」	◇	◇	音声警報音※3	点滅※4	ウーウーウー「〇〇号室デ緊急事態発生。」	非常ボタン
防犯、玄関、窓(画面例:「防犯」)	ビーポービーポー「防犯異常発生。」	◇	◇	◇※3	◇※4	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」	防犯スイッチ
防犯異常	ビーポービーポー「防犯異常発生。」	◇	◇	◇※3	◇※4	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」	ガラスセンサーなど
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」 (警戒設定解除シマシタ。※3)	—	—	◇※3	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
トイレコール (選択) (緊急)トイレコール	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」 ポッポッポ「トイレデ緊急事態発生。」	音声警報音	音声警報音	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン
バスコール (選択) (緊急)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」 ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポーポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン
部屋コール (選択) (緊急)部屋コール	ブーブー「部屋ニ来テクダサイ。」 ブーブー「部屋デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室ノオ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン
漏水	ピコピコ「水漏レデス。」	◇	◇	◇※3 ※7	◇※4	ピコピコ「〇〇号室デ水漏レデス。」	漏水センサー
コール	ブルブルブル	◇	◇	◇※3 ※7	点滅※4	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン
緊急コール	ブーブー「緊急事態発生。」	—	◇	◇※3 ※7	点滅※4	ポロロロ「〇〇号室デ緊急事態発生。」	コールボタン
ワイヤレスコール	ブーブー「来テクダサイ。」	—	◇	音声警報音※3 ※7	◇※4	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	発信機
外部機器電池切れ	ピッピッピッピッ	—	—	—	—	ピッピッピッピッ「〇〇号室デ電池切レデス。」	発信機 (電池切れ)
過電流 (インジケーター有の場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報機能付分電盤
過電流 (インジケーター無しの場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報機能付分電盤
緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。※5	音声通報音	音声通報音	音声警報音※3	点滅※4	—	緊急地震速報受信機

※1:45秒後に鳴動開始。 ※2:30秒後に鳴動開始。 ※3:施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※4:施工時の設定により表示しない。
 ※5:連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※6:設定により警報音のみの鳴動も可能。 ※7:設定により30秒の遅延可能。 ※8:音声は異なる。