


1 集合住宅システム  
ご選択にあたって

住宅情報盤

2 VIXUS

■設定方法

3 VIXUS  
1Pr



4 DASH  
WISMF

サービス設定一覧

各サービス端子に対し1種類割り付けることができます。

サービス端子 設定項目	サービス1	サービス2	サービス3	サービス4	サービス5	サービス6	サービス7	サービス8
	S1, S1E	S2, S2E	S3, S3E	S4, S4E	S5(HP+), S5E(HP-)	S6, S6E	S7, S7E	S8, S8E
トイレ	●	●	●	●	●	●	●	●
バス	●	●	●	●	●	●	●	●
汎用	●	●	●	●	●	●	●	●
漏水	—	—	—	●	—	—	—	—
部屋	●	●	●	●	●	●	●	●
窓※1	●	●	●	●	●	●	●	●
玄関※1	●	●	●	●	●	●	●	●
防犯※1	●	●	●	●	●	●	●	●
常時防犯	●	●	●	●	●	●	●	●
セット錠	—	—	—	—	—	—	●	●※3
スイッチストライク※2	●	●	●	●	●	●	●	●
非常	●	●	●	●	●	●	●	●
緊急コール	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレスコール	●	●	●	●	●	●	●	●
電池切れ	●	●	●	●	●	●	●	●
生活異変	●	●	●	●	●	●	●	●
在/不在	—	—	—	—	—	●	—	—
過電流	—	—	—	—	●	—	—	—

※1 窓、玄関、防犯は合計5つまで。うち玄関は2つまで。  
 ※2 スwitchストライクは2つまで。ただしJEM-A（電気錠）使用時（受注対応）は設定不可。  
 ※3 サービス8のセット錠は玄関子機を2台接続した場合（受注対応）に設定可能。

5 らくタッチ

6 DASH  
WISMG

7 DASH  
WISMF  
一体盤

8 自火報設備機器

9 小規模マンション  
アパート向け  
システム

10 ワイヤレス  
呼出システム

11 集合住宅  
Renovant

12 保守メンテナンス  
について