

PCナースコール親機でリアルモニター表示

- ナースコール親機でも睡眠/覚醒、在床/離床の状態を確認できます。
(PCナースコール親機の設置が必要)



画面切替ボタンで、ナースコール表示からリアルタイムモニター表示に切替

●ナースコール
ベーシック表示
(またはアドバンス表示)

●ナースコール
レイアウト表示

●眠りSCAN
リアルモニター表示



- 施設規模に応じて選べる、リアルモニター表示のボタンサイズ

24型縦

35ベッド
/1画面



24型縦

20ベッド
/1画面



19型

28ベッド
/1画面



19型

15ベッド
/1画面




ネットワーク幹線の共有化で導入コストを軽減

Vi-nurseと眠りSCANのリアルタイムモニターは、ネットワーク幹線の共有化が可能。眠りSCAN専用のネットワーク工事が不要なため、導入コストを軽減できます。

ナースコールと眠りSCANの配線を共有して使えます。

(概念図)



※2016年3月発売のVi-nurse Ver.2.00以降に対応します。
すでに納入済のVi-nurse (ver.2.00以前) の場合は、システム全体のバージョンアップが必要です。(有償)
※眠りSCAN連動には、弊社製の連動ソフトウェアが必要です。(有償)

眠りSCAN



眠りSCAN (本体)

NN-1310 [市販品]

●無線LAN機能搭載モデル
※パラマウントベッド(株)製

NN-1110 [市販品]

●無線LAN機能非搭載モデル
※パラマウントベッド(株)製

オプションケーブル

NN-L110 [市販品]

●眠りSCANに有線LANを接続して
通信する場合には必要です。(LAN
ケーブルは別売)

※パラマウントベッド(株)製