


# 電気錠システム

## 配線本数・接続図例

### ■電気錠2カ所



※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の"1"を"ON"にしてください。

※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の"1"を"ON"にしてください。