

# 機器の設置条件

## 増幅分配器について


### 増幅分配器の接続制限

増幅分配器は合計4台まで接続でき、最大8系統まで増やすことができます。

**条件 1** 居室システム1系統あたり最終端親機までは**150m**までです

**条件 2** 居室システムの総配線距離は**2km**までです

#### ○接続例



### 〈増幅分配器と増幅分配器の間に住戸アダプターを設置する場合〉

#### ○接続例

