

カメラ付玄関子機



夜間表示灯 (全機種)
夜間でも玄関子機の位置がわかりやすい表示灯が付いています。



警報表示灯
警報時に警報音と同時にボタン部が自照点滅します。



戸外表示器型式確認品
警報表示灯付玄関子機が対象です。

玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。

埋込型 (3個用スイッチボックス縦取付)

二世帯用 (1個用スイッチボックス対応)



色調;ブラック
カメラ付玄関子機
JB-DBP-N
オープン価格
●警報表示灯付

JB-DBP-N用カラーパネル



色調;シルバー
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S (税別30円)
オープン価格



色調;ブラック
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-K (税別30円)
オープン価格



カメラ付玄関子機・二世帯用
WJ-DA2
オープン価格
※ROCOタッチ7専用

カメラ角度切替スイッチ付




カメラ角度調整台


●カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。



カメラ角度左右調整台
JBW-D
希望小売価格
500円(税別)
※左または右に15度調整




カメラ角度左右調整台
KAW-D
希望小売価格
1,200円(税別)
※左または右に30度調整




※カメラ角度調整台はサインポストには取り付けできません。

取付図

JB-DBP-N




WJ-DA2




設置について


逆光の場合、訪問者の顔が認識しにくくなりますので、下記のような場所への設置はなるべく避けてください。



背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関




人物の背面が白いところ



直射日光や強い光が当たるところ

寸法図(mm)



テレビドアホン共通

- 1 テレビドアホン
- 2 電源
- 3 テレビドアホン
- 4 テレビドアホン
- 5 テレビドアホン
- 6 テレビドアホン
- 7
- 8 ドアホン
- 9 電源
- 10 センサー
- 11 電源