


電気錠システム

■配線本数・接続図例

■電気錠2か所



※施錠モードをAモードにする場合、
設定スイッチSW1の"1"を"ON"に
してください。

※施錠モードをAモードにする場合、
設定スイッチSW1の"1"を"ON"に
してください。

- 1 1階リビング
- 2 2階リビング
- 3 トイレ
- 4 玄関
- 5 洗面
- 6 浴室
- 7 キッチン
- 8 冷蔵庫
- 9 洗濯機
- 10 センサー

電気錠システム