

# 5 センサー・マグネットマーク

病室(居室)周りやトイレなど、患者(入所者)さんの転倒・転落対策や離室対策に。

■接続方法

## Vi-nurseの場合

オプション入力コンセント、またはオプション入力コードを使用します。



オプション入力コンセント

**NLR-OPA** (税別)

希望小売価格  
4,800円(税別)

プレートは別途※1

※下記のコンセント、子機と組み合わせてご使用ください(1台のみ接続可能)。単独では使用できません。

対応機種：NLR-C2、NLR-CS2、NL-C2、NL-CS2、NL-62、NLR-62



オプション入力コード

**NLR-CA-OPA** (税別)

希望小売価格  
8,500円(税別)

※下記のコンセント、子機に対し1台のみ接続できます。

対応機種：NLR-C2、NLR-CS2、NL-C2、NL-CS2、NL-SB

※ハンド型子機(NL-SB)に接続した場合、オプション入力コード(NLR-CA-OPA)にもう1台ハンド型子機(NL-SB)を接続することはできません。

※ワイヤレス呼出ボタン(NLS-8W)の受信機(NLR-8WR)を接続した場合、オプション2入力は使用できません。

### オプション入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点 起動信号のみ検出方式
検出確定時間	500msec以上
接点抵抗値	メーク時：700Ω以下 ブレイク時：50kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC9V以下(端子間開放時)



オプション変換コード

**NLR-HA-OP** (税別)

希望小売価格  
3,980円(税別)

### NLR-OPA、NLR-CA-OPA 共通注意事項

※同一のコンセント、子機でオプション入力コンセント(NLR-OPA)とオプション入力コード(NLR-CA-OPA)の併用、複数台の接続はできません。  
※マルチハートコール(NLR-9MCA)を接続した場合、オプション1入力はマルチハートコール側、もしくはオプション入力コード側のいずれか1箇所のみ有効となります。

写真のプレートはパナソニック(株)製 ※1:WTF7003W(市販品)

## NFXシステムの場合

オプション入力用コンセントを使用します。

センサーメーカーにより、呼出握りボタン用、またはハンド型子機用端子に接続できる場合があります。※

その場合は、分配器(センサーメーカー扱い)が必要です。



オプション入力用コンセント

**NFR-OP**

希望小売価格  
4,300円(税別)

※コンセント・埋込型子機との接続が必要



オプション入力付コンセント

**NFR-H2S-OP** (税別)

希望小売価格  
15,500円(税別)

●緊急呼出ボタン・復旧ボタン付  
●オプション入力付



オプション入力コード

**NFR-CA-OP** (税別)

希望小売価格  
2,650円(税別)

●オプション入力コンセント用

### オプション入力スイッチの定格

ワンショット無電圧メーク接点入力  
パルス入力 500m sec 以上  
接点容量 DC30V 0.1A 以上  
最小適用負荷 DC100mV 0.1mA 以下

センサー(市販品)により、オプション入力付コンセントに非対応場合があります。詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。

### ご注意

- 1.オプション入力端子とグラウンド間は通常状態(待受時)50kΩ以上確保してください。
- 2.オプション入力スイッチがオン(メーク)時は1kΩ以下になるようにしてください。

※呼出握りボタン用、またはハンド型子機用端子にセンサー(市販品)を接続した場合、ナースコールとセンサーの呼出種別を分けることができません。

## NBN-DN/NBE/NBM-HPの場合

呼出握りボタン用端子、またはハンド型子機用端子に接続します。分配器(センサーメーカー扱い)が必要です。

センサー(市販品)は、接続するコンセントに対応した製品を選択してください。

詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。

また製品によっては変換コード、分配器(センサーメーカー扱い品)が別途必要な場合があります。