

FAGUS ライトの場合

■緊急時動作

	発生・検知	住戸内	住戸玄関	スタッフルーム
トイレ緊急呼出	<p>トイレで緊急呼出ボタンを押す。</p>	<p>予告音 30秒後 → 警報音 (遅延なし、10秒、20秒、30秒の中から設定)</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態です。トイレに来てください。」</p>	<p>ポポポポポ 101 「トイレ」+居室番号表示 警報音「ポポポポポ ○○号室のトイレに来てください」</p>
生活異変通報	<p>水漏れセンサー 一定時間以上水が未使用あるいは大量に使用の場合。</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「水が未使用です。」 「水が連続使用です。」</p>	<p>ポロロロロ 101 「セイカツ」+居室番号表示 警報音「ポロロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」</p>
	<p>バッドセンサー 一定時間以上、人の動きがない場合。(8~24時間)</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態が発生しました。」</p>	<p>ポロロロロ 101 「セイカツ」+居室番号表示 警報音「ポロロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」</p>
健康異変通報	<p>トイレセンサー トイレ入室後約30分経過した場合。(20分、30分、50分の中から設定)</p>	<p>予告音 5分後 → 警報音</p>	<p>廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅</p> <p>警報音「緊急事態です。トイレに来てください。」</p>	<p>ポロロロロ 101 「ケンコウ」+居室番号表示 警報音「ポロロロロ ○○号室で緊急事態発生」</p>
セキュリティ警報	<p>ガス漏れをガス警報器が検知。</p>	<p>マンショインターホンタイプ親機 ビッピッピッ ビッピッピッ 警報音「ガス漏れです。」</p>	<p>廊下灯 玄関子機 赤色点滅</p> <p>警報音「ガス漏れです。」</p>	<p>ビッピッピッ 101 「ガス」+居室番号表示 警報音「ビッピッピッ ○○号室でガス漏れです」</p>

■緊急時動作(警報受信~復旧まで)

	警報	パニックオープン	対処・復旧
セキュリティ警報	<p>ビボビボビボ 101 「カサイ」+居室番号表示 警報音「ビボビボビボ ○○号室で火事です」</p>	<p>カチセツ</p> <p>設定により、電気錠・ドアチェーンを解錠。</p>	<p>「復旧」 「カチセツ」 対処後、居室内の復旧ボタンを押してスタッフ親機で復旧。</p>

■スタッフルーム呼出

	呼び出す	呼び出し受ける	通話	終話
通常呼出	<p>メニュー 待受画面で「メニュー」ボタンを押します。</p>	<p>101 「キョソツ」+居室番号表示 呼出音、居室番号がデジタル表示。</p>	<p>受話器をとり、通話。</p>	<p>もどす</p>

■住戸呼出

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	<p>受話器あげる テンキーで居室番号と呼出を押す。</p>	<p>「○○さん」 「もしもし」 相手がでたら通話。</p>	<p>受話器もどす</p>

■放送

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	<p>受話器あげる 高齡者住戸一斉放送は *+0+9+呼出 個別放送は *+3+居室番号+呼出を押す。</p>	<p>「○○さん」 放送。</p>	<p>受話器もどす</p>

- 1 ナスコールシステム
- 2 Nurse
- 3 NFMXシステム
- 4 ハンディインターホン
- 5 センサーマーカー
- 6 ハンディナースシステム
- 7 連絡システム
- 8 ナスコール
- 9 FAGUS
- 10 緊急通報装置
- 11 ノンベータシステム
- 12 保身システム