

品番	逆光補正	住戸玄関	取付方法	中継器内蔵	映像路数	映像住戸アダプター
カメラ付 カメラ付 カメラ付 カメラ付 カメラ付 カメラ付 カメラ付	●	●	パネル組込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	露出	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	埋込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	パネル組込	●	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	露出	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	パネル組込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	●	●	埋込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
カメラなし	—	—	パネル組込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	—	—	露出	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	—	—	埋込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	—	—	埋込	—	1	VHW-1AVA(◇)

品番	逆光補正	住戸玄関	取付方法	中継器内蔵	映像路数	映像住戸アダプター
玄関子機 PR-DX-HO *1 -NK -NO	—	—	パネル組込	●	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
	—	—	パネル組込	●	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込) VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
玄関子機 QE-NXU	—	—	パネル組込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込) VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
	—	—	パネル組込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
玄関子機 PR-NXG-HO *1 -NK -NO	—	—	埋込	●	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
	—	—	露出	●	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)
玄関子機 QE-NXUG	—	—	埋込	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-23AVU(組込) VHW-1AVA(別設置) VHW-1AVU(組込)
	—	—	露出	—	2 1	VHW-2AV(別設置) VHW-1AVA(◇)

*1 :HO:ホーチキ株製対応、-NK:ニッタン株製対応、-NO:能美防災株製対応

取付図

**VH-KDEP-N
VH-KDFP-N**

パネル(別売品) VHW-1P-S
付属ネジ×2

取付高さ(ボックス中心) 1,450mm

PR-NXG+VHW-1AVU, VHW-23AVU

3個用スイッチボックス
映像住戸アダプター(別売品)
映像住戸アダプター(VHW-1AVU, VHW-23AVU)を横にスライドさせてはめ込む

付属ネジ×4
パネル止めネジ(ネジははずれません)

**VHW-1AVA
VHW-2AV**

1個用スイッチボックス

VH-KDDPA-N

パネル(別売品) VHW-3P-S
3個用スイッチボックス
取付高さ(ボックス中心) 1,450mm
カメラ角度調節スイッチ(裏面)(カバーを開けた中にあります。)

付属ネジ×4

PR-KDXA-[]

ネジ×4(市販品)(M4 ネジ頭 径8.3mm以下)
パネル(別売品) PRW-P-S
推奨取付高さ(ボックス中心) 1,450mm
水抜き穴 ふさがらないでください。

パネル止めネジ×2(はずれません)

●映像住戸アダプターを居室内に設置しないでください。これは、システムのメンテナンス時、居室に立ち入らないためです。
(注) 雨水などがかからない所に取り付けてください。

155