電気錠システム

電気錠 適合表

電気錠コントローラーアダプターとの接続 ＼ 電気錠		接続のしかた 省線自動設定型 **EL-PJP-EA** ●電気錠種自動設定
美和ロック㈱	モーター錠 AL3M AFF 	
	瞬時通電錠　ALA　ANS　AUS	
	通電時解錠　AST*2　AUT*1	
㈱ゴール	モーター錠 EV　EMV EVD　EMVSX PXE　SXEV PXKE 	
	モーター錠 EM EMSX SXE SXES 	
	瞬時通電錠 EXS　EZS	
㈱ユーシン・ショウワ	モーター式施解錠 EMX-38 EMX-51 	
	瞬時通電施解錠 ECH-107H　ECLH-107H　EAL-107H	
	通電時解錠 ECH-103FA　ECLH-103FA　EDM-103-A EDM-106A-A　EDM-106B-A	
㈾堀商店 *3	モーター錠 3452 	
	通電時解錠 6210*1 6220*1 8100*1 	
	通電時解錠（ストライク） 3106*1 錠本体 1050*1、1051*1、1053*1、1061*1、1062*1 ※錠本体とセットでご使用ください	
	瞬時通電錠 6211*1　6221*1	
	瞬時通電錠（ストライク） 3116*1 錠本体 1050*1、1051*1、1053*1、1061*1、1062*1 ※錠本体とセットでご使用ください	

*1:Aモードでの使用のみ可能。（Eモードは使用不可）　*2:本締錠の種類によってはEモードを使用できない場合があります。　*3:正常動作しない場合は1 2を入れ替えて接続してください。