

| 呼出優先度 (高) | 呼び出す | 呼出を受ける | | 対応 | 復旧 | |
|---------------|------|--------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 親機 | ハンディナーズ (IOS-301JR) | | | 廊下表示 集合廊下灯 アダプター方式 |
| コール | | | | | | |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | 早い 橙色点滅 | | |
| ナースコール | | | | | | |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | 早い 橙色点滅 | | |
| 点滴呼出 | | | | | 呼出元を 確認し、 対応 します | |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | 早い 橙色点滅 | | |
| トイレ介助呼出 | | | | | 呼出元を 確認し、 対応 します | |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | 早い 橙色点滅 | | |
| ドアホン呼出 | | | | — | | 通話終了 |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | | | |
| 解錠呼出 | | | | — | | 通話終了 |
| | | ♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ | ♪ピー… (着信ランプ:黄色) | | | |
| 脱落断線 約20秒後 | | | | | 呼出元を 確認し、 対応 します | |
| 警報 | | | | 遅い 橙色点滅 | | 脱落・断線 を直します |

脱落断線
呼出優先度
(低)